

• Accesorios para resortes ø16mm

MODELO	FOTO	ø16mm	CODIGO	MODELO	FOTO	ø16mm	CODIGO
Cortador tipo "C"		1½"	T-33	Cola Recta		•	T-31
		3"	T-34				
Cola Conica		2"	T-32	Adaptador		•	A-150
Cortador Dentado		1½"	T-37	Resorte		•	S-30
		3"	T-38				
Cortador de Pala		1½"	T-35	Acople Hembra		•	AH-16
		3"	T-36				
Cortador Redondo		1½"	T-39	Acople Macho		•	AM-16
Gusano Articulado		1½"	T-40	Porta Sondas		•	PS-30
Cortador de Sierra		-	-	Lezna de Desacople		•	L-30

• Accesorios para resortes ø22mm

MODELO	FOTO	ø22mm	CODIGO	MODELO	FOTO	ø22mm	CODIGO
Corador tipo "C"		2"	T-153	Cola Recta		22mm	T-151
		4"	T-154				
Cola Conica		2½"	T-152	Resorte		22mm	S-150
Cortador Dentado		2½"	T-157	Lezna de Desacople		-	L-150
		4"	T-158				
Cortador de Pala		2"	T-155	Acople Hembra		22mm	AH-22
		4"	T-156				
Cortador Redondo		2"	T-161	Acople Macho		22mm	AM-22
		4"	T-162				
Cortador de Sierra		2"	T-159	Porta Sondas		22mm	SP-22
		4"	T-160				

• Accesorios para resortes ø32mm

MODELO	FOTO	ø32mm	CODIGO	MODELO	FOTO	ø32mm	CODIGO
Cortador tipo "C"		3"	T-303	Cola Recta		32mm	T-301
		4"	T-304				
Cola Conica		4"	T-302	Resorte		32mm	S-300
Cortador Dentado		2½"	T-307	Lezna de Desacople		-	L-300
		4"	T-308				
Cortador de Pala		2"	T-305	Acople Hembra		32mm	AH-32
		4"	T-306				
Golpeador de Cadenas		varios	T-309	Acople Macho		32mm	AM-32
Cortador de Sierra		4"	T-310	Porta Sondas		32mm	SP-32
		6"	T-311				